





41





6X



43


(2) 








PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES


<u>KEY #</u>	<u>ITEM #</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>802800</u>
1	71289-183R	SIDE PANEL	PANNEAU LATÉRALE	2
3	71281-103	REAR PANEL	PANNEAU - ARRIÈRE	1
7	71091-103	BASE	TABLETTE INFÉRIEURE	1
8	71031-103	DRAWER SUPPORT	SUPPORT	1
9	71011-103	UPPER BRACE	SUPPORT SUPÉRIEUR	2
11	71639-103	CASTOR BRACKET	SUPPORT DE ROULLETTE	2
12	71039-078	LEVELER BRACKET	TÊTE DE NIVELEUR À VISSER	4
13	71099-078	LEVELER LEG	NIVELEUR DE CAISSON	4
14	Y-99103	DRAWER SLIDE	GLISSIÈRE DE TIROIR	4
17	71039-108	KICK PLATE LEG CLIP	ATTACHE POUR COUP-DE-PIED	2
18	71503-003	KICK PLATE	PLAQUE COUP-DE-PIED	1
19	71530-163	KICK PLATE BRACKET	SUPPORT POUR PLAQUE COUP-DE-PIED	1
22	77069-103A	WASTE BIN DRAWER	TIROIR	1
24	71049-902	DRAWER GASKET	JOINT DE TIROIR	1
25	77061-113R	DRAWER	TIROIR	1
26	77361-213A	DRAWER FACIA	FACE DU TIROIR	1
27	76100-933A	HANDLE	POIGNEE	2
28	77071-203A	DOOR ASSEMBLY	PORTE	1
31	Y-11567	SCREW M8 SHOULDER	VIS M8	4
32	Y-29304S	SCREW #10-24 X 3/8	VIS #10-24 X 3/8	80
37	71049-901	DOOR GASKET	JOINT DE PORTE	1
38	66960	RECYCLE BIN	BAC DE RECYCLAGE	1
39	66950	WASTE BIN	BAC À DÉCHETS	1
43	Y-12873	SCREW 1/4-20 X 1 13/16	VIS 1/4-20 X 1 13/16	4
44	Y-11793	NUT 1/4-20	ECROU 1/4-20	4






46







48




49







PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES


<u>KEY #</u>	<u>ITEM #</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>806800</u>
1	802810	COUNTER TOP - SB	COMPTOIR	1
2	807800	COUNTER TOP 625	COMPTOIR - 625	1
3	802820	COUNTER TOP 450	COMPTOIR - 450	1
4	Y-12114	DOWEL PIN	CHEVILLE	4








52

(2) 














56




(4) 

















61






63

(1)




AA







64

(2)





A




65

(2)





66

(2)





B


A



B




67



68


2X





69

(8)

2X










72	
-----------	--


4X





73	(8) 
-----------	---




2X













78



79





PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES


KEY #	ITEM #	DESCRIPTION		6997-84	6997-87
1	72008-703	FIRE BOX ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DE LA CHAMBRE À FEU	1	1
1A	72003-703	FIRE BOX ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DE LA CHAMBRE À FEU	1	1
2	87305-303	LID ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DU COUVERCLE	1	1
2A	87303-303	LID ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DU COUVERCLE	1	1
5	27249-904	GREASE SHIELD	PROTECTION CONTRE LA GRAISSE	6	6
7	Y-11544S	BURNER SCREW	VIS - BRÛLEUR	6	6
8	S21242	BURNER CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	6	6
18	22005-283	COOKING GRID	GRILLE	6	6
20	22005-992	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1
20A	22003-992	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1
22	12025-103	COLLECTOR BOX	RECIPIENT	1	1
22A	12023-103	COLLECTOR BOX	RECIPIENT	1	1
24	22051-91A	LED ASSEMBLY	DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES	8	8
25	22929-103LP	BURNER	BRÛLEUR	6	•
	22929-103NG	BURNER	BRÛLEUR	•	6
26	22001-765A	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	6	6
26A	22001-665A	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2
27	22002-263	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	6	6
27A	22001-163	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	2	2
28	22058-493	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1
29	Y-11542	BEZEL STOP	OBTURATEUR	1	1
30	Y-12674	KNOB ADAPTER	ADAPTATEUR DE BOUTON	1	1
31	10111-19A	PIG TAIL HOSE	TUYAU	1	1
33	10153-93	QUICK DISCONNECT FITTING	ACCOUPLEMENT À DÉBRANCHEMENT RAPIDE	1	1
35	79258-074IR	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	1	•
	79258-077IR	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	•	1
36	70342-20	ELECTRODE – SIDE BURNER	ELECTRODE	1	1
36A	70342-63	ELECTRODE – SIDE BURNER	ELECTRODE	1	1
38	Y-11990	HEX NUT	ÉCROU	1	1
40	10114-16	HOSE AND REGULATOR	TUYAU ET REGULATEUR PL	1	•
	10111-K45	NG HOSE	TUYAU (GAZ NATUREL)	•	1
43	10342-E13	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1
43A	10342-E22	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1
43B	10342-E38	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1
44	10342-45	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	1	1
44A	25070-927	IGNITOR WIRE	FIL ÉLECTRIQUE - ALLUMAGE	1	1
44B	25070-93	IGNITOR BUTTON	BOUTON - ALLUMAGE	1	1
45	72039-903	IGNITOR BRACKET	SUPPORT - ALLUMAGE	1	1
46	72049-603	IGNITOR SHIELD	PROTECTION CONTRE LA ALLUMAGE	1	1
47	71209-033	TRIM FRONT SIDE	BORDURE	2	2
48	72055-007	GREASE PAN	PLATEAU A GRAISSE	1	1
48A	72053-007	GREASE PAN	PLATEAU A GRAISSE	1	1
49	71068-003RA	DRAWER	TIROIR	1	1
51	22009-103	FLAV-R-WAVE ®	FLAV-R-WAVE ®	6	6
52	73170-013	TRIM SIDE - SIDE BURNER	BORDURE - BRÛLEUR DE CÔTÉ	2	2
53	73170-023	TRIM FRONT - SIDE BURNER	BORDURE - BRÛLEUR DE CÔTÉ	2	2
56	24005-12A	HANDLE	POIGNÉE	1	1
56A	24003-12A	HANDLE	POIGNÉE	1	1
58	54009-936	HANDLE BEZEL	MONTURE	4	4
59	10081-BK614	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	2	2
61	Y-12550	LID PROBE BRACKET	SUPPORT DE SONDE	2	2
64	Y-12552	PROBE BRACKET	SUPPORT DE SONDE	2	2
65	20005-000	MATCH LIGHT - STICK	ALLUMETTES	2	2
74	Y-99101	DRAWER SLIDE	GLISSIÈRE DE TIROIR	2	2
80	71109-033R	TRIM SIDE - LH	BORDURE - GAUCHE	1	1
81	71109-043R	TRIM SIDE - RH	BORDURE - DROITE	1	1
84	70208-013	TRIM FRONT	BORDURE - AVANT	1	1

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

<u>KEY #</u>	<u>ITEM #</u>	<u>DESCRIPTION</u>		<u>6997-84</u>	<u>6997-87</u>
85	S21084	SCREW #14 X 5/8	VIS #14 X 5/8	7	7
88	71308-023	TRIM REAR	BORDURE - ARRIÈRE	1	1
90	71628-003	BASE	TABLETTE INFERIEURE	1	1
101	Y-12130	CORNER CAP - 90 DEGREE	BOUCHON	8	8
102	Y-12131	CORNER CAP	BOUCHON	2	2
114	71051-113R	CONTROLLER FACIA	VISAGE	1	1
122	73009-353	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	1	1
123	Y-12117	BUSHING	DOUILLE	2	2
125	23000-253	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	1	1
126	20395-4A	SIDE BURNER	BRULEUR DE COTE	1	1
127	18670	SCREEN	ÉCRAN	1	1
128	23001-79	GRID	GRILLE	1	1
130	27905-354	BURNER ROTISSERIE	BRÛLEUR DE TOURNEBROCHE	1	1
133	S15278	ROTISSERIE HARDWARE	MATÉRIEL DE RÔTISSERIE	1	1
135	10240-17	HINGE PIN	GOUPILLE DE CHARNIÈRE	1	1
136	S21128S	SCREW #8-32 X 5/8	VIS #8-32 X 5/8	15	15
137	S15260	SPIT ROD	BROCHETTE	1	1
138	S15287	4 PRONG FORKS	FOURCHETTE A 4 FOURCHON	2	2
139	20006-000	ROTISSERIE BRACKET	SUPPORT	1	1
141	Y-11559	SCREW - 1/4-20 X 1	VIS - 1/4-20 X 1	4	4
142	S21127S	SCREW - #8-32 X 7/16	VIS - #8-32 X 7/16	2	2
145	S21235	HINGE PIN	GOUPILLE DE CHARNIÈRE	2	2
146	S21233	HITCH PIN CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	3	3
147	Y-11236	LID BUMPER	BUTOIR	4	4
155	S21124	SCREW - #32 X 1/2	VIS - #8-32 X 1/2	6	6
157	Y-12835	SCREW - #6-32 X 1/4	VIS - #6-32 X 1/4	2	2
158	Y-12641	SCREW - SHOULDER #8 X 1/2	VIS - SHOULDER #8 X 1/2	2	2
161	Y-29304	SCREW - #10-24 X 3/8	VIS - #10-24 X 3/8	17	17
162	S35095	SCREW - #10-24 X 5/8	VIS - #10-24 X 5/8	2	2
164	Y-29307	NUT - #10-24	ECROU - #10-24	2	2
166	Y-29306	SCREW - #10-24 X 3/4	VIS - #10-24 X 3/4	4	4
167	Y-29301	SCREW - #10-24 X 1/2	VIS - #10-24 X 1/2	20	20
169	S21061	WING NUT	ECROU PAPILLON	2	2
171	S15236	MOTOR	MOTEUR	1	1
172	S15508	ELECTRODE - REAR BURNER	ELECTRODE	1	1
173	S21362	SPRING	RESSORT	1	1
177	Y-29299S	SCREW #10-24 X 5/8	VIS #10-24 X 5/8	4	4
179	Y-12855	SCREW 1/4-20 X 3/8	VIS 1/4-20 X 3/8	4	4
181	25053-70	WIRE - OVEN LIGHT	LE FIL - LUMIERE DE FOUR	1	1
182	25020-71	OVEN LIGHT	LUMIERE DE FOUR	3	3
183	25080-41	ELECTRIC PLUG	RALLONGE ÉLECTRIQUE	1	1
184	25059-70	WIRE - OVEN LIGHT	LE FIL - LUMIERE DE FOUR	1	1
185	25030-72	WIRE - OVEN LIGHT	LE FIL - LUMIERE DE FOUR	1	1
186	Y-12865	SCREW 1/4-20 X 1/2	VIS 1/4-20 X 1/2	14	14
187	25051-71	HARNESS - SOLENOID	LE FIL ÉLECTRIQUE - SOLÉNOÏDE	1	1
188	25051-70	HARNESS - SOLENOID	LE FIL ÉLECTRIQUE - SOLÉNOÏDE	1	1
189	25080-34	CONNECTOR - CONTROLLER	CONNECTEUR	1	1
190	25020-81	WIRE - LED LIGHT	LE FIL	2	2
193	Y-11239	LID BUMPER	BUTOIR	4	4
194	29305-73A	HARNESS EXTENSION	FIL D'EXTENSION	2	2
195	45301-951	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPÉRATURE	2	2
196	25050-73	HARNESS - OVEN LIGHT	LE FIL ÉLECTRIQUE	1	1
197	42309-64A	MEAT PROBE	SONDE À VIANDE	2	2
198	25050-80	CONNECTOR EXTENSION	FIL D'EXTENSION DE CONNECTEUR	2	2
199	43209-88	CONTROLLER GASKET	JOINT DU CONTRÔLEUR	1	1
200	43209-91A	CONTROLLER	LE CONTRÔLEUR	1	1








PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

<u>KEY</u>	<u>ITEM #</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>800050</u>
4	71389-183R	SIDE PANEL	PANNEAU LATÉRALE	1
5	71539-008	KICK PLATE SPACER	SPACER	1
17	71039-108	KICK PLATE LEG CLIP	ATTACHE POUR COUP-DE-PIED	1
31	Y-29306S	SCREW #10-24 X 3/4	VIS #10-24 X 3/4	8
32	Y-29304S	SCREW #10-24 X 3/8	VIS #10-24 X 3/8	4
40	71109-003	KICK PLATE	PLAQUE COUP-DE-PIED	1
41	71530-113	KICK PLATE BRACKET	SUPPORT POUR PLAQUE COUP-DE-PIED	2



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	802060	806060
4	71381-103	REAR OUTER PANEL	PANNEAU - ARRIÈRE	PANEL - POSTERIOR	1	.
	71386-103	REAR OUTER PANEL	PANNEAU - ARRIÈRE	PANEL - POSTERIOR	.	1
17	71039-108	KICK PLATE LEG CLIP	ATTACHE POUR COUP-DE-PIED	GRAPA PARA NIVELADOR	2	2
18	71503-003	KICK PLATE	PLAQUE COUP-DE-PIED	RODAPIÉS	1	.
	71506-003	KICK PLATE	PLAQUE COUP-DE-PIED	RODAPIÉS	.	1
19	71530-163	KICK PLATE BRACKET	SUPPORT POUR COUP-DE-PIED	BASE PARA GRAPA	1	1
32	Y-29304S	SCREW #10-24 X 3/8	VIS #10-24 X 3/8	TOURNILLO #10-24 X 3/8	6	7

